

# DAKO-Key Downloadstick



## DAKO-Key Kurzanleitung V. 5.18 für die Polizei



### Kurzanleitung für SCHNELLSTARTDOWNLOAD

#### MÖGLICHE MODI

T1= 28 Tage Aktivitätsdaten + aktueller Tag,  
Geschw., Techn. Daten, Störungen,  
Ereignisse auslesen

T2= Fahrerkarte auslesen

#### VORBEREITEN

1. Fahrerkarte aus EG-Kontrollgerät entnehmen, letzte Fahraktivitäten werden gespeichert
2. Fahrerkarte in Slot 1 (links)
3. Kontrollkarte/Unternehmenskarte in Slot 2 (rechts); warten bis Karten angemeldet sind

#### START

4. DAKO-Key in Auslesebuchse stecken
5. gewünschten Modus (T1 oder T2) drücken

#### ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet  
Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft. (siehe unten!)

#### Achtung!

DAKO-Key nicht vor Downloadende ziehen!

### Kurzanleitung für BENUTZERDEFINIERTEN DOWNLOAD

#### VORBEREITEN

1. Zündung einschalten  
Kontrollkarte/Unternehmenskarte in Slot 2, Fahrerkarte entnehmen und wieder stecken
2. DAKO-Key in Downloadbuchse stecken

LEDs A+D blinken

#### DOWNLOAD GESCHWINDIGKEIT WÄHLEN

T3 = sichere Geschwindigkeit (notwendig bei alten VUs oder aufgetretenen Downloadfehlern)

T4 = hohe Geschwindigkeit (bei neuen VUs)

3. gewünschte Taste (T3 oder T4) drücken,

danach müssen alle LEDs aus sein

#### PROGRAMMAUSWAHL

T1 = Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten

T2 = Download Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download

T3 = Download Fahrzeugeinheit 3 Monate (92 Tage)

T4 = Download Fahrerkarte (Fahrerkarte steckt in Slot 1!)

Bei Kombinationen beide Tasten zusammen drücken:

T1+T2 = Technische Daten, Ereignisse, Störungen

T1+T3 = 92 Tage (Aktivitätsdaten)

T1+T4 = 28 Tage (Aktivitätsdaten)

T2+T3 = Sonderdaten (Unfall)

T2+T4 = Sonderdaten (Unfall) + 168 Stunden Geschwindigkeitsdaten

T3+T4 = 365 Tage Komplettdownload ohne Sonderdaten

4. gewünschte Taste/n drücken

A+B leuchten

B leuchtet

A+B+C leuchten

D leuchtet

C leuchtet

B leuchtet

B leuchtet

C leuchtet

B leuchtet

A+B+C leuchten

#### DOWNLOAD DURCHFÜHREN

5. T4 mindestens 5 Sekunden gedrückt halten bis LEDs aus sind - Download wird gestartet

entsprechende LEDs blinken erneut

#### ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet  
Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft.

#### Neustart nach Fehler:

DAKO-Key erneut stecken und eventuell eine niedrigere Downloadgeschwindigkeit (Taste T3 im Punkt 2) wählen

#### Achtung!

DAKO-Key nicht vor Downloadende ziehen!